¿Qué es el mantenimiento para PC?

Es el cuidado que se le da a la computadora para prevenir posibles fallas, se debe tener en cuenta la ubicación física del equipo ya sea en la oficina o en el hogar, así como los cuidados especiales cuando no se está usando el equipo.

¿Por qué es necesario limpiar una computadora?

La mezcla de polvo con el ambiente húmedo en casos extremos ocasiona que este pueda ser un magnifico conductor electrónico provocando pequeñas fallas en los componentes electrónicos de una computadora; además de que la acumulación del mismo reduce la eficiencia de los ventiladores de enfriamiento, por otra parte, el polvo cuando se acumula de forma uniforme sobre los circuitos integrados forma un manto aislante el cual retien el calor provocando que los circuitos disminuyan su rendimiento.

Mantenimiento preventivo para PC

El mantenimiento preventivo consiste en crear un ambiente favorable para el sistema y conservar limpias todas las partes que componen una computadora. El mayor número de fallas que presentan los equipos es por la acumulación de polvo en los componentes internos, ya que éste actúa como aislante térmico.

Si se quiere prolongar la vida útil del equipo y hacer que permanezca libre de reparaciones por muchos años se debe realizar la limpieza con frecuencia.

Mantenimiento correctivo para PC

Consiste en la reparación de alguno de los componentes de la computadora, puede ser una soldadura pequeña, el cambio total de una tarjeta (sonido, video, entre otras), o el cambio total de algún dispositivo periférico como el ratón, teclado, monitor, etc.

Criterios que se deben considerar para el mantenimiento a la PC

La periodicidad que se recomienda para dalre mantenimiento a la PC es de una vez por semestre, esto quiere decir que como mínimo debe dársele dos veces al año. Pero eso dependerá de cada usuario de la ubicación y uso de la computadora, así como de los cuidados adicionales que se le dan a la PC.

Por su parte, la ubicación física de la computadora en el hogar u oficina afectará o beneficiara a la PC, por lo que deben tenerse en cuenta varios factores:

- * No exponer a la PC a los rayos del Sol.
- * No colocar a la PC en lugares húmedos.
- * Mantener a la PC alejada de equipos electrónicos o bocinas que produzcan campos magnéticos ya que pueden dañar la información.
- * Limpiar con frecuencia el mueble donde se encuentra la PC así como aspirar con frecuencia el área si es que hay alfombras.
 - * No fumar cerca de la PC.
 - * Evitar comer cuando se esté usando la PC.
- *Usar "UPS" para regular la energía eléctrica y por si la energía se corta que haya tiempo de guardar la información.
- * Cuando se deje de usar la PC, esperar a que se enfríe el monitor y ponerle una funda protectora, así como al teclado y al chasis del CPU.
- * Revisión de la instalación eléctrica de la casa u oficina, pero esto lo debe de hacer un especialista.

Mantenimiento preventivo a dispositivos

Monitor

En ningún momento cuando se habla de mantenimiento preventivo, se debe de pensar en que se va a abrir el monitor para limpiarlo. El monitor contiene condensadores de alta capacidad eléctrica que pueden producir un peligroso y hasta mortal choque eléctrico incluso después de haberlo apagado y desconectado.

En vez de ello, hay que concentrarse en limpiar el exterior del monitor y la pantalla.

Generalmente se ocupa una buena solución limpiadora de cristales para limpiar, no solamente el vidrio de la pantalla sino también el gabinete. Hay que ocupar un lienzo libre de pelusa y vaciar el limpiador sobre el lienzo, no sobre el cristal. Lo anterior es muy importante recalcarlo ya que no se debe de introducir el fluido al interior del gabinete, porque podria provocar un corto circuito en el monitor.

Teclado

Es sorprendente la cantidad de suciedad y basura que se puede llegar a acumular en un teclado. La primera línea de defensa es un bote con gas comprimido. Esta operación de soplado del teclado se debe de realizar en un lugar aparte del sitio donde generalmete trabajo con su computadora, y para evitar que eventualmente este polvo y suciedad regrese. Aunque normalmente no se necesita desarmar el teclado para limpiar el polvo y los desechos que caen sobre el mismo, tal vez se necesite desarmar para limpiar alguna cosa que se haya derramando en él.

Nota.

Si planea desarmar el teclado y quitar las teclas para limpiar debajo de ellas, es una buena idea hacer una fotocopia de la distribución del teclado. Puede utilizar posteriormente esta fotocopia para asegurarse de que tenga todas las teclas de vuelta en su posición correcta.

Mouse

Es una buena idea limpiar ocasionalmente el interior de su ratón, ya sea normal, o de tipo estacionario. Hay dos clases principales: ópticos y mecánicos.

Los dispositivos mecánicos tienen una esfera sin características especiales que moviliza pequeños rodillos a medida que se desplaza el ratón en una superficie. El movimiento de los rodillos se traduce en una señal eléctrica que pasa a la PC con el tiempo, se va acumulando la suciedad en los rodillos y provoca problemas en el movimiento de la esfera. Se puede utilizar un lienzo de algodón o un paño humedecido de alcohol para limpiar los rodillos; o simplemente

raspe la materia acumulada con la uña de su dedo.	Asegúrese de quitar la basura del dispositivo antes de	que vuelva a colocar la esfera en su lugar.